


地震・台風など、もしもの時に備えて

地震に備えよう

キュービクル、電気室内の機器は、地震により転倒したり移動しないようボルト等で確実に固定しておきましょう



「グラッ！」と地震が発生したら

- ・アイロンや電気ポット等の発熱器具はすぐにスイッチを切り、プラグをコンセントから抜きましょう。
- ・避難する時は、主ブレーカーを「切」にしましょう。



台風シーズンに備えよう

アンテナ、看板、樹木等が電線に触れると危険です。看板、アンテナの補強や樹木の伐採をして、事故を防ぎましょう。



強風により、電気室やキュービクルの扉が外れることがあります。止め金や錠前が腐食等でもろくなったり、破損している箇所がないかよく確かめ、不完全な所は早めに修理しておきましょう。

地震や台風でこんな時

- ・切れた電線には絶対に触らない

切れて垂れ下がった電線や、看板やアンテナ等に電線が触れているのを発見したら、触らずに四国電気保安協会へ連絡してください。

- ・水に浸かった電気器具は使わない

大雨等で水に浸かった電気機器・配線類は、漏電や火災の原因となりますので、必ず点検してから使いましょ。



詳細については、最寄りの下記事業所にお問い合わせください。

・徳島支部 088-631-2333 ・高知支部 088-883-8861 ・愛媛支部 089-943-3751 ・香川支部 087-821-9611